

**(fr) Détergent pour tapis,
moquettes et capitonnages**

Mode d'emploi: utilisez une pastille par réservoir.
Mettez la pastille de détergent avec sa feuille
d'emballage soluble dans le réservoir d'eau propre
de votre pulvérisateur/extracteur Kärcher puis
versez 4 litres d'eau chaude dedans (température
maxi: 50 °C). Au bout de
5 minutes, vous pouvez procéder au nettoyage.

Utilisation: Pour cela, pulvériser la solution
détergente puis aspirez à nouveau cette dernière
pendant la même phase de travail. Afin d'obtenir
des résultats de nettoyage encore meilleurs, nous
vous recommandons de répéter l'opération de
pulvérisation/extraction à l'eau claire.

Conseil: pulvériser en insistant sur les salissures
tenaces puis laissez agir le détergent 5 à 10
minutes. Rincez ensuite à l'eau claire.

Remarque: vérifiez à un endroit non visible que les
surfaces à nettoyer résistent à l'eau et que leurs
couleurs sont inaltérables. Pour accélérer le
séchage, veillez à bien aérer la pièce.

Xi - irritant **R-36 IRRITANT POUR LES YEUX.**
S-2 Conserver hors de la portée des enfants.
S-26 En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de
l'eau et consulter un spécialiste. S-46 En
cas d'ingestion, consulter immédiatement
un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette. S-51 Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. S-56 Eliminer ce produit
et son récipient dans un centre de collecte
des déchets dangereux ou spéciaux.

Composition conforme à 648/2004/CEE:

< 5 %: tensio-actifs nonioniques, 5-15 %:

phosphates. Autres composants:

parfums, acide citrique, carbonates.

pH (0,8 %): 6.

