

## Bluetooth Total®

### User Guide

Guía del usuario

Guide d'utilisation

Guida per l'uso

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding



Manual Version 1.3

altprofessional.com/support

For technical support.  
Para soporte técnico.  
Pour obtenir de l'assistance technique.  
Per assistenza tecnica.  
Für technischen Support.  
Voor technische ondersteuning.


altprofessional.com/warranty

For complete warranty information.  
Para información completa sobre la garantía.  
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.  
Per informazioni complete in merito alla garanzia.  
Für komplette Garantieinformationen.  
Voor volledige informatie over de garantie.

Controls Diagram

Controles Diagram

Contrôles Diagramme



## Français

**Contenu de la boîte :** Bluetooth Total, câble de rechargement mini-USB, guide d'utilisation.

**Rechargement du Bluetooth Total :** Utilisez le câble mini-USB inclus afin de brancher le Bluetooth Total à un adaptateur d'alimentation USB (vendu séparément) branché à une prise secteur ou à un ordinateur (sous tension).

**Remarque :** Il se peut que la batterie du Bluetooth Total ne soit pas entièrement chargée lors de l'achat. Bien qu'il est sûr de l'utiliser dès que vous le sortez de la boîte, la recharger pendant 3 à 4 heures avant la première utilisation assurera une charge complète et une performance optimale.

### Commandes

1. Sortie XLR
2. Touche Stereo-Link
3. DEL Stereo-Link
4. Touche Pair
5. DEL Pair
6. Pad
7. Interrupteur d'alimentation
8. DEL d'alimentation et de la batterie
9. Port de rechargement mini-USB

### Légende des indicateurs DEL

**Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie ne se recharge pas :**

20-100 % = DEL verte est allumée.

10-20 % = DEL verte et ambre sont allumées.

0-10 % = DEL verte et rouge sont allumées.

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

**Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie se recharge :**

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Rechargée à 5-80 % = DEL verte est allumée. La DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80-95 % = DEL verte clignote lentement, la DEL ambre est éteinte.

Rechargée à >95 % = DEL verte est allumée.

**Lorsque l'appareil est hors tension et que la batterie se recharge :**

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Rechargée à 5-80 % = DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80-95 % = DEL verte clignote lentement.

Rechargée à >95 % = DEL verte est allumée.

## Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Total

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Bluetooth Total sous tension.
3. Appuyez puis relâchez la touche **Pair** du Bluetooth Total. Un signal sonore retentira toutes les quelques secondes alors que le Bluetooth Total tente de se connecter.

**Remarque :** Appuyer de nouveau sur la touche **Pair** avant que l'appareil soit jumelé permet d'annuler le processus de jumelage.

**Remarque :** Avant de lancer le processus de jumelage, désactivez la fonction Wi-Fi sur votre appareil et arrêtez toute lecture audio.

4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « Bluetooth Total » et lancez le jumelage.
5. Lorsque le jumelage est réussi, vous entendrez un signal sonore et la DEL **Pair** demeurera allumée.

**Remarque :** Si votre appareil Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».

6. Réglez le volume de votre appareil Bluetooth au niveau souhaité.

Pour supprimer tous les réglages de jumelage précédents, maintenez la touche **Pair** enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de jumelage ont été supprimés. Vous pouvez maintenant jumeler un nouvel appareil.

**Remarque :** Lorsqu'il est connecté sans fil à une seule enceinte, vous entendrez seulement la moitié du signal audio stéréo. Afin d'entendre le signal audio stéréo complet, veuillez vérifier les consignes du fabricant de votre appareil afin d'apprendre comment régler la sortie audio en mono.

## Relier 2 Bluetooth Total par le biais de la connexion Stereo-Link

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la section **Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Total**.

2. Appuyez et relâchez la touche **Stereo-Link** sur chaque appareil.
3. La DEL Stereo-Link sur chaque appareil clignotera et un signal sonore retentira pendant que les deux Bluetooth Total tentent de se connecter l'une à l'autre.
4. Lorsqu'ils sont correctement connectés, chaque Bluetooth Total produira un signal sonore afin de confirmer le jumelage et les DEL Stereo-Link sur les deux unités s'allumeront.

**Remarque :** Le processus de liaison permet la lecture stéréo en fournissant la moitié du signal audio stéréo à chaque enceinte. Pour les applications en mono, veuillez vérifier les consignes du fabricant de votre appareil afin d'apprendre comment régler la sortie audio en mono.

Pour supprimer tous les réglages de liaison, maintenez la touche **Stereo-Link** enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

Pour supprimer les réglages de liaison sur les deux appareils, maintenez la touche **Stereo-Link** de l'appareil maître enfoncée pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.